카메라 모듈 – 이물질 검사를 위한 영상처리

2020254013 김병근

2021.10.20

1. Open CV처리용 영상 수집

자사 생산 제품




이물질 검증용 영상 영상을 실제 폰에 삽입 후, 육안으로는 확인 中

[전수 검사] Lens, Filter, Sensor(PCB)의 이물질 확인



NG(Stain, 멍) - 확대







IMAGE 1장 원본(183mb) → 전처리 (100kb이하)



2. Term project 진행 개요

진행 내역

- 1.촬영영상
- ✓ Galaxy 시리즈 카메라 모듈
 - 폰검사용 촬영영상 샘플
- 2.전처리
- ✓ 183mb/1개(화소마다 다름) → 10 kb로 전처리
- 3.분석
- ✓ 수업시간에 실습한 내용으로영상 → 이물질 검출 테스트



4.방법 선정

- √ 6주차 경계선 검출로 선정
 - threshold: 다양한 스타일옵션
 - sobel filter: 미분차수 변경

🧰 1주차_산업컴퓨터비전

👼 2주차_Image InputOutput & GUI


🚾 3주차_히스토그램과 필터링 옵션

🚾 4주차_주파수 기반 필터링

👼 6주차_경계선 검출 옵션

👼 7주차_Image Segmentation

5.영상처리



3. Term project 개발

Python source

```
import cv2
     import numpy as np
     from matplotlib import pyplot as plt
     imgOrg = cv2.imread('stain2.jpg')
     img = cv2.imread('stain2.jpg',0)
     #---- cv2.threshold(src, threshold value, value, flag)
     # src: 입력 영상(grayscale)
     # value: 픽셀 threshold값보다 커질때 적용되는 최대값
11
     # flag: threshold 적용 스타일
12
13
     ret, thresh1 = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY)
     ret,thresh2 = cv2.threshold(img,127,255,cv2.THRESH_BINARY_INV)
     ret, thresh3 = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH TRUNC)
     ret,thresh4 = cv2.threshold(img,127,255,cv2.THRESH_TOZERO)
     ret, thresh5 = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH TOZERO INV)
17
     # ---- cv2.Sobel(src, ddepth, dx, dy, dst, ksize, scale, delta, borderType)
19
     # src: 입력 영상
20
     # ddepth: 출력 영상의 dtype (-1: 입력 영상과 동일)
21
     # dx, dy: 미분 차수 (0, 1, 2 중 선택, 둘 다 0일 수는 없음)
22
     # ksize: 커널의 크기 (1, 3, 5, 7 중 선택)
23
     # scale: 미분에 사용할 계수
24
     # delta: 연산 결과에 가산할 값
25
26
     # dx, dy: 0/1/2 중 실습 시 배운 미분차수가 가장 좋음
     thresh6 = cv2.Sobel(img, cv2.CV_32F, 1, 0) #dx/dy(미분차수) = 1 / 0
28
29
     thresh7 = cv2.Sobel(img, cv2.CV 32F, 0, 1) #dx/dy(미분차수) = 0 / 1
     titles = ['Original', 'Original(Gray)','T_BINARY','T_BINARY_INV','T_TRUNC',
               'T_TOZERO', 'T_TOZERO_INV', 'SOBEL_1_0', 'SOBEL_0_1']
     images = [imgOrg, img, thresh1, thresh2, thresh3, thresh4, thresh5, thresh6, thresh7]
     for i in range(9):
         plt.subplot(3,3,i+1)
36
         plt.imshow(images[i], 'gray')
        plt.title(titles[i])
        plt.xticks([])
         plt.yticks([])
     plt.show()
```

3. Term project 개발

결과 영상

- ✓ 실습으로 배운 다양한 Filter와 경계선검출의 영상처리를 해본 결과 자사 CM(Camera module)영상은 적합하지 않았다. 좀 더 배우고, OpenCV lib를 통해 다양한 처리기법을 사용하면 될거 같습니다
- ✓ Threshold는 이물질의 경계선이 아닌 밝기에 대한 경계선을 검출 했음
- ✓ Sobel filter는 Original 영상으로 보는 거 보다. 쉽게 식별 가능 함

